2. ดาวน์โหลด/ลงทะเบียน/เข้าใช้งาน 1. ธายละเอียดสินค้า



•

อุปกรณ์สวมใส่ เพื่อสุขภาพ

กล้องสมาร่

Gateway Control

Entert

ວື່ນໆ

เครือข่าย เกตเว

11

เราเดอร์ (เกตเวย์)

Concentrato (Zigbee)

3. เพิ่มอุปกรณ์

My Home ~

อุปกรณ์ทั้งหมด Living Room Master Bedroom ···

| | | Power input | 1A | | App Store |
|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| | | Operating temperature | -10°C - 55°C | | |
| | | Operating humidity | 10%-90% RH(no condensation) | | - 622000 F |
| | | Battery specifications | MicroUSBDC5V | | |
| | | Wireless technology | Wi-Fi 802.11b/g/n | | |
| | | | Zigbee 802.15.4 |] | 「前遊倶楽 |
| | ດເວດເດີຍ | úlðuquainouquæovquhas 5°oaSælaænnsitűuquhasou v v v v smart phone | nù zigbee ຜູ້ໃຫ້ສາມາຣຄອອກແບບແລະປຣັບ i zigbee ສັດງດງກແກ້ຟ Wr-Fi ສັດງດງກແກ້ຟ Zigbee ບຸ່ມ Reset QUกรณ์ ອີດເຫັນ Fi ((())) Cable ເຫັນ Fi ((())) Cable Smart outer LAN port Gateway | <i>มีซิส</i> กานการณ์ | |
| | 1.1. โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4Ghz ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อให้แม่ใจว่าการเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพระหว่าง สมาร์ทโฟนและเกตเวย์อัจฉริยะ | | | | หลังจากดาวน์โหลด และตั้งรหัสผ่านจาก |
| | 3. ເພັ່ນ | อุปกรณ์ | | | 3. เพิ่มอุปกรณ์ |
| | < 1 | พื้มเอง Auto Scan | ອກເລີກ | | ຍກເລີກ |
| | วิตวกรรม ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง เครื่องได้ชามาด ไหญ่ภายใน | Gateway Sterway Zigbee) inflatin unaza inflatin (Zigbee) (Zigbee | Select 2.4 GHz Wi-Fi Netv enter password. If your Wi-Fils 50Hz, please set it to Common router setting met | vork and be 2.4GHz. hod | Reset the device first. Power on the device, make sure it and the red light is blinking. |
| | เล็กภายใน เครื่องครัว Mu เช็นเซอร์รักษา ความปลอดภัย | H-function Sateway Zigbee) Gatewa (BLE) Gatewa (BLE+Zigb | | | |

2.4_{GHz} 🖀 5_{GHz} 3.2.3 A ******* สิ้นส่วน

3.2.1. เลือกหมวดหมู่ "Gateway Control" 3.2.2. ค้นหา "Gateway (Zigbee)" และเลือก 3.2.3. เกือกเราเตอร์ไร้สาย (เช่นเดียวกับโทรศัมท์ของคุณที่เชื่อมต่อ) ป้อนรหัสผ่านคลิกกัดไป



EZ Mode ⇔

e device, make sure the bule light is on

Perform net pairing as prompted. >

Confirm the indicator is blinking rapidly.

และกดถัดไปเพื่อเชื่อมต่ออปกรณ์

3.3.2. แอเมจะสแกนหาอุปกรณ์อัตโนมัติ

จะมีข้อความแจ้งเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

3.3.3. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเข้าส่หน้าอปกรณ์แล้ว

ยกเล็ก

Adding device...

Ensure that the device is nowered on

Q

0

Scan devices.

3.3.1. เลือกอุปกรณ์เรียบร้อยกด "Confirm the indicator is blinking rapidly"





3.4.1. เมื่อเชื่อมเกตเวย์สำเร็จแล้วสามารถเพิ่มอปกรณณ์ตัวอื่นๆ ที่เป็น สัญญาณเกตเวย์โดย "Add subdevice" และตามด้วย "LED already blink" 3.4.2. แอมจะสแกนหาอปกรณ์อัตโนมัติ 3.4.3. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเข้าส่หน้าอปกรณ์แล้ว

3.1.1 คลิกเพิ่มอุปกรณ์หรือ "+" ในหน้าแรกของแอปเพื่อไปที่หน้า "เพิ่มอปกรณ์" ซึ่งสามารถเลือกและเพิ่มอปกรณ์ได้ตามความจำเป็น

·Ò.

A

٢

3. เพิ่มอุปกรณ์

